

## UNSERE BAD-EINRICHTUNGS TIPPS

1. Die Installationen sind am wichtigsten:  
Wenn die Installationen über 30 Jahre alt sind, sollten Sie die Installationen bevor der neuen Fliesenverlegung austauschen
2. Badezimmer müssen immer abgedichtet werden.  
Abdichtungsmaßnahmen hängen von Duschbereichssituation (mit oder ohne Bodenablauf) ab.
3. Wandfliesen sollten nicht grösser als Bodenfliesen sein
4. Wandfliesen sollten hell und nicht dunkler als Bodenfliesen sein
5. Einbau Vorzugshöhen:  
Waschtisch Oberkante (OK) 85cm ab FFB  
Spiegel oder Spiegelschrank Unterkante (UK) 110-120 cm ab FFB  
Wannen-Armature: 15 cm ab Wannen-Oberkante  
Dusch-Handbrause mit Wandstange: 210-220cm ab Duschwannenboden
6. Nur einige Naturstein-Marmorfliesen dürfen wegen Empfindlichkeit als Bad-Bodenfliesen verwendet sein.
7. Jedes Badezimmer sollte mit Kaltwasser- und Warmwasserabsperrventilen ausgerüstet sein.
8. Glasduschkabienen müssen unbedingt wasserabweisende Beschichtung haben.
9. Abgehängte Decken mit Strahlern leisten die beste Badbeleuchtung und geben ein Gefühl von Luxus.

